

ECOEGG™ CLEVER WASCHEN

Ecoegg™ Wasch-Ei
Ecoegg™ Nachfüllpackung

Gebrauchsanweisung
&
Fragen und Antworten

Bei Fragen oder Unklarheiten mit diesem Produkt, erwartet unser freundliches Team beim Kundendienst gerne Ihren Anruf.

Telefon +44 (0) 1622 535 200

Email: hello@ecoegg.com

Hergestellt in Großbritannien

© 2013 Ecoegg Limited

ELLEIB720 V2

Gebrauchsanweisung

Gratulation!

Gratulation und vielen Dank für Ihren Kauf des Wasch-Eies. Sie können sich mit diesem Kauf freuen dabei mitzuhelfen, den Ausstoß an Chemikalien, die unsere Erde verunreinigen, zu reduzieren. Gleichzeitig wird es Ihnen Ihre Haut und die Ihrer Familie danken. **ZUSÄTZLICH** sparen Sie eine Menge Geld. **Waschen Sie ab 4 Cent pro Waschgang!**

Mit dem ecoegg Wasch-Ei zu waschen, ist eine ganz neue Art Wäsche zu reinigen und wir ersuchen Sie deshalb, diese Broschüre bis Ende durch zu lesen. Es beinhaltet auch Antworten auf die wichtigsten Fragen, die Ihnen helfen werden, optimale Waschergebnisse mit dem Ecoegg™ zu erzielen.

Sie haben hiermit eines von unterschiedlichen Wasch-Ei-Produkten erworben...

- ! ... ein **Wasch-Ei** für 54 Waschgänge => lesen Sie bitte den **Abschnitt A**
- ! ... ein **Wasch-Ei** für 210 oder 720 Waschgänge => lesen Sie bitte den **Abschnitt B**
- ! ... eine **Nachfüll-Packung** für 210 Waschgänge => lesen Sie bitte den **Abschnitt C**

Wichtig: Lesen Sie **danach** den **Abschnitt D** (bevor Sie das erste Mal waschen!) – dieser enthält allgemeine **wichtige Informationen** sowie einen „**Fragen & Antworten**“ Teil.

Abschnitt A

Wasch-Ei für 54 Waschgänge

Legen Sie das Wasch-Ei auf die in der Waschtrommel vorbereitete Wäsche darauf, waschen Sie wie gewohnt und beachten Sie dabei die angegebenen Waschempfehlungen auf Ihrer Kleidung. Beachten Sie: Die Pellets befinden sich in einem **wasserlöslichen** Beutel. **Dieser löst sich beim ersten Mal Waschen auf.**

Nach ca. 54 Waschgängen muss das Wasch-Ei mit Mineralpellets nachgefüllt werden. Siehe Abschnitt C. Pellets zum Nachfüllen erhalten Sie bei der Vertriebsstelle Ihres Erstkaufs. Auf unserer Homepage www.ecoegg.com finden Sie zusätzlich eine Auflistung unserer Vertriebspartner.

Abschnitt B

Wasch-Ei für 210 Waschgänge oder Wasch-Ei für 720 Waschgänge

Vorbereitung des EcoeggTM vor dem ersten Waschen

Bevor Sie Ihr EcoeggTM zum ersten Mal verwenden, muss es mit Waschpellets befüllt werden. Das EcoeggTM beinhaltet 2 Arten von Pellets. Dunkle Keramik-Turmalin Pellets sowie helle Mineralpellets.

Vor dem ersten Waschen muss das EcoeggTM mit **3 Beutel** der **hellen Mineralpellets** und **1 Beutel** der **dunklen Keramik-Turmalin Pellets** befüllt werden. Bitte beachten Sie, dass die Beutel **nicht** wasserlöslich sind und geleert werden müssen!

Wie wird das EcoeggTM beim 1. Mal befüllt?

1

Um das Ei zu öffnen, greifen Sie beide Hälften. Drücken Sie den Druckknopf und drehen Sie die untere Hälfte gegen die Pfeilrichtung bis die 2 Dreiecke auf gleicher Höhe sind.

graphics

2

Nehmen Sie die 2 Hälften auseinander.

graphics

3

Stellen Sie die größere Hälfte (spitz zulaufend) auf eine glatte und waagrechte Fläche und füllen Sie **drei Beutel** helle Mineralpellets und den einen Beutel mit den dunklen Turmalin Pellets ein.

Sollten Sie dabei Schwierigkeiten haben alle Pellets in das EcoeggTM zu bekommen, stoßen Sie den Boden des EcoeggTM leicht gegen eine harte Oberfläche. Damit stellen Sie sicher, dass die Pellets alle Zwischenräume nutzen, und das Einfüllen erleichtern.

graphics

4

Legen Sie die kleinere Hälfte so zurück auf die größere Hälfte, dass sich die beiden Dreiecke nebeneinander befinden. Drehen Sie beide Hälften in Pfeilrichtung, bis das Dreieck den Punkt erreicht und Sie den Druckknopf einrasten hören und fühlen.

graphics

5

Versichern Sie sich, dass die 2 Teile des EcoeggTM vor dem Gebrauch wieder fest miteinander verbunden sind, der Druckknopf eingerastet ist und sich das untere Dreieck auf Höhe des Punktes befindet. Siehe Bild unten.

graphics

Ungefähr nach jeweils 72 Waschgängen ist es notwendig, die Pellets im EcoeggTM nachzufüllen. Pellets zum Nachfüllen erhalten Sie bei der Vertriebsstelle Ihres Erstkaufs. Auf unserer Homepage www.ecoegg.com finden Sie zusätzlich eine Auflistung unserer Vertriebspartner.

Abschnitt C

Wie wird das EcoeggTM nachgefüllt?

Füllen Sie den gesamten Inhalt **EINES** Beutels **heller Mineralpellets** nach.

Beachten Sie: nur die **hellen Mineralpellets** müssen nachgefüllt werden. Die **dunklen Turmalin Pellets** halten die gesamten 54, 210 oder 720 Waschgänge und müssen **NICHT** nachgefüllt werden.

Beim Nachfüllen belassen Sie die vorhandenen Pellets im EcoeggTM, außer es ist nicht ausreichend Platz für die neuen Pellets. In diesem Fall entfernen Sie nur so eine Menge alter Pellets, um für die Neuen Platz zu schaffen. Um das beste Waschergebnis zu erzielen, sollte das EcoeggTM maximal befüllt sein.

Ein Beutel heller Mineralpellets ist für ca. 72 Waschgänge vorgesehen. Danach muss das Wasch-Ei wieder mit einem frischen Beutel nachgefüllt werden.

Abschnitt D

Wie benütze ich das EcoeggTM?

Legen Sie das Wasch-Ei auf die in der Waschtrommel vorbereitete Wäsche oben darauf, waschen Sie wie gewohnt und beachten Sie dabei die angegebenen Waschempfehlungen auf Ihrer Kleidung.

Sie sollten nicht...

- ! **...das EcoeggTM für Waschprogramme über 60 Grad verwenden**
- ! **...das EcoeggTM im Wäschetrockner verwenden (oder im Trockengang einer Waschmaschine mit Trocknerfunktion)**
- ! **...die Waschmaschine überladen – das EcoeggTM benötigt Raum zum Bewegen in der Trommel**
- ! **...Waschprogramme mit reduzierter Wassermenge wählen – das EcoeggTM benötigt ausreichend Wasser um zu funktionieren**

Sie sollten...

- ! ...bunte und weiße Wäsche (wie bisher) getrennt waschen
- ! ...Fleckentferner für hartnäckigen Schmutz (wie bisher) verwenden (siehe unten)
- ! ...Ihr Wasch-Ei nach einem „Waschtag“ wieder trocknen lassen
- ! ...Weichspüler nur bei Vorliebe verwenden, da es eigentlich nicht notwendig wäre. Das EcoeggTM macht die Fasern auf natürliche Weise weich. Weichspüler verleiht jedoch Ihrer Kleidung zusätzlich Duft.

Wir empfehlen das EcoeggTM nicht für Ihre sehr feinen Kleidungsstücke in der Waschmaschine zu verwenden. Stattdessen nehmen Sie das Wasch-ei für die Handwäsche. Beachten Sie immer die Pflegehinweise auf Ihren Kleidungsstücken.

Fleckentferner

Das EcoeggTM eignet sich für die meisten alltäglichen Verschmutzungen, genauso wie herkömmliche Waschmittel. Es kann gelegentlich vorkommen, dass Flecken trotzdem einer gesonderten Behandlung bedürfen. Sie können wie gewohnt, im Vorwasch- oder Hauptwaschgang Fleckentferner verwenden. Dies hat keine Auswirkungen auf die Waschleistung des EcoeggTM. Wir empfehlen den EcoeggTM eco Fleckentferner. Dieser ist hypoallergen und frei von scharfen Chemikalien.

Fragen & Antworten

Wann muss ich die Pellets ersetzen?

Die Mineralpellets schrumpfen, je nach Waschtemperatur, Beladung und Länge des Waschprogramms, etwas unterschiedlich schnell. Dazu folgende Hilfestellung. Halten Sie das ecoegg Wasch-Ei mit dem spitz zulaufenden Teil nach unten. Sehen Sie in die oberen Öffnungen des unteren Teils des Wasch-Eies und erkennen Sie Luft über dem Füllstand, sollten die Pellets ersetzt werden. Pellets zum Nachfüllen erhalten Sie bei der Vertriebsstelle Ihres Erstkaufs.

graphics

Wie funktioniert das ecoegg Wasch-Ei?

Das ecoegg Wasch-Ei enthält eine Vielzahl an Pellets, die das Geheimnis der Waschkraft des ecoegg Wasch-Eies ausmachen.

Das ecoegg Wasch-Ei enthält 2 unterschiedliche Arten von Reinigungspellets. Turmalin-Keramikpellets schwächen die Verbindung zwischen Stoff und Schmutz. Mineralperlen ionisieren danach auf natürliche Weise die Sauerstoffmoleküle im Wasser, die dadurch tiefer in den Stoff eindringen können und den Schmutz entfernen, ohne dabei Farben auszubleichen und Fasern anzugreifen.

Die ionisierten Sauerstoffmoleküle erhöhen auch den pH Wert des Wassers und machen Ihre Wäsche auf natürliche Weise weicher. Somit benötigen Sie keinen Weichspüler zusätzlich.

Beinhaltet das ecoegg Wasch-Ei scharfe Chemikalien?

Nein, das ecoegg Wasch-Ei enthält keine scharfen Chemikalien, petrochemische Stoffe, Optimierer, Bleichmittel oder Ammoniak. Diese Stoffe sind oftmals Bestandteile herkömmlicher Waschmittel.

Benötigt man zusätzlich zum ecoegg Wasch-Ei auch Weichspüler?

Je nach Wunsch kann Weichspüler verwendet werden. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf das Funktionieren des ecoegg Wasch-Eies. Wir empfehlen Ihnen statt Weichspüler, ecoegg Trockner-Eier zu verwenden. Diese sind fast überall erhältlich.

Alternativ verwenden manche Menschen ein paar Tropfen ätherisches Öl und sind begeistert. Das ecoegg Wasch-Ei verändert den pH Wert des Wassers und macht auf natürliche Weise die Wäsche weich. Somit ist Weichspüler, v.a. wenn Sie unter besonders sensibler Haut leiden, nicht notwendig.

Wurde das ecoegg Wasch-Ei aus umweltfreundlichen Materialien und auf umweltfreundliche Weise hergestellt?

Definitiv ja. Gummi und Plastik des ecoegg Wasch-Eies sind zu 100% wiederverwertet.

Ist das ecoegg Wasch-Ei für sensible Haut sowie Babyhaut geeignet?

Ja. Es sind keine scharfen Chemikalien enthalten. In Zusammenarbeit mit der National Eczema Society und Allergy UK wurde das ecoegg Wasch-Ei entwickelt. Das Ergebnis ist 100% hypoallergen und sicher für nahezu alle Menschen mit sensibler Haut.

Kann das ecoegg Wasch-Ei Waschmaschinen beschädigen?

Nein. Das ecoegg Wasch-Ei verursacht sicher keine Beschädigungen und kann für alle Typen von Waschmaschinen verwendet werden. Es ist aus weichem und haltbarem Gummi hergestellt und schont Ihre Waschmaschine.

Kann das ecoegg Wasch-Ei bei allen Waschttemperaturen verwendet werden?

Das ecoegg Wasch-Ei reinigt am besten bei Waschgängen bis 60 Grad. Es reinigt ebenso gut bei Programmen mit kaltem Wasser. Die Mineralpellets im ecoegg Wasch-Ei sind nicht für Waschprogramme über 60 Grad vorgesehen.

Kann das ecoegg Wasch-Ei während dem gesamten Waschprogramm in der Waschmaschine bleiben?

Ja. Bei einer Waschmaschine mit Trocknerfunktion ist es aber notwendig, das ecoegg Wasch-Ei vor dem Trockengang aus der Maschine zu entfernen. Bleibt das ecoegg Wasch-Ei während des Trockenganges in der Maschine, so verkürzt sich die Lebensdauer der Pellets.

Ist es notwendig das ecoegg Wasch-Ei zwischen den Waschgängen zu trocknen?

Falls Sie mehrere Ladungen nacheinander waschen, ist es nicht notwendig das Wasch-Ei zu trocknen.

Haben Sie weitere Fragen oder Anregungen? Besuchen Sie unsere Homepage www.ecoegg.com

Lagerung

Das EcoeggTM und die Pellets zum Nachfüllen sollten kühl, trocken und nicht im direkten Sonnenlicht gelagert werden.

Entsorgung

Möchten Sie das EcoeggTM entsorgen, bringen Sie es wenn möglich zu einer entsprechenden Sammelstelle zur Wiederverwertung. EcoeggTM ist aus 100% wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Die Pellets können im gewöhnlichen Restmüll entsorgt werden.

HINWEIS

Das Ecoegg™ ist kein Spielzeug und darf nicht zum Spielen verwendet werden.
Darf nicht die Hände von Kindern gelangen. Außerhalb der Reichweite von
Haustieren aufbewahren.

Die Waschkügelchen können bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein.
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Augenkontakt, einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit für eine Rückmeldung an uns

Wir freuen uns über Anregungen zum Ecoegg™. Als Dankeschön nehmen Sie an einem
monatlichen Preisausschreiben teil.

Nutzen Sie für Ihre Nachricht unsere Webseite:

www.ecoegg.com/feedback

Ecoegg Limited

The Hatchery
Steelfields
Owens Way
Gads Hill
Gillingham
Kent
ME7 2RT
UK

t : +44 (0) 1622 535200

f : +44 (0) 1622 535212

e : hello@ecoegg.com

w : www.ecoegg.com